




# REA CARD

## KURZANLEITUNG

Die ersten Schritte mit Ihrem neuen  
stationären REA ECS-HS



## Die Komponenten Ihres REA ECS-HS im Überblick



### Installation (Unterseite der Händlereinheit)

Verbinden Sie das DFÜ-Modul des REA ECS-HS mit der Telefondose (TAE-N bei Analog, RJ45 bei ISDN)

Verbinden Sie Kunden- und Händlereinheit durch das Kabel

Schließen Sie nun das Netzteil an die Händlereinheit und eine Steckdose.

Kassenanschlußkabel (optional)

## So einfach nehmen Sie Ihr REA ECS-HS in 3 Schritten in Betrieb

Falls Sie zu einer der Funktionen Fragen haben oder eine Fehlermeldung erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Technische Hotline. Die Rufnummer finden Sie umseitig.


### Schritt 1: Anmeldung

Wenn das Gerät gestartet ist, zeigt das Display zunächst *Geschlossen – Kein Bediener* an. Sie müssen nun einen Bediener anmelden.



### Schritt 2: Anwahlparameter einstellen

Falls Sie an Ihrem Telefonanschluß eine Ziffer zur Amtsholung benötigen, können Sie diese hier hinterlegen. Andernfalls überspringen Sie Schritt 2 und gehen direkt zu Schritt 3.



### Schritt 3: Inbetriebnahme

Melden Sie nun Ihr Gerät beim Netzbetreiber an.



Sie können nun Zahlungen durchführen. Zur Kontrolle des OPT Status muss jetzt auf dem Beleg *Status OPT: x1E* stehen. Ansonsten wenden Sie sich bitte an Ihre Technische Hotline.

### So einfach führen Sie Ihre erste ec-cash-Zahlung durch

Falls die ec-Karte über einen Chip verfügt, muß dieser bei ec-Zahlungen bevorzugt werden.



So führen Sie die ec-cash-Zahlung durch, wenn die ec-Karte nur über einen Magnetstreifen verfügt.



**Achtung:** Achten Sie auf den zweifachen Belegdruck – ein Beleg ist für den Kunden. Es muß unbedingt der Text *Zahlung erfolgt* erscheinen. Wird nur ein Beleg mit einer Fehlermeldung ausgedruckt, wenden Sie sich mit dieser an Ihre technische Hotline, deren Nummer Sie anbei finden.

### So einfach führen Sie den Kassenschnitt durch

Der Kassenschnitt sollte täglich durchgeführt werden. Erst dann werden die getätigten Umsätze für den Zahlungsverkehr freigegeben. Wenn Sie länger keinen Kassenschnitt durchführen, geht die Zahlungsgarantie verloren.



Alternativ können Sie auch an der Händlereinheit die Funktionstaste D *Kassenschnitt* verwenden.

#### REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1  
D-64367 Mühlthal  
[www.rea-card.de](http://www.rea-card.de)

#### Hotline Deutschland

Telefon: 06154/638-152  
Email: [hotline@rea-card.de](mailto:hotline@rea-card.de)

#### Kundenbetreuung

Telefon: 06154/638-200  
Email: [info@rea-card.de](mailto:info@rea-card.de)

#### REA Card bargeldlose Zahlungssysteme GmbH

Triester Straße 10  
A-2334 Vösendorf ( Wien )  
[www.rea-card.at](http://www.rea-card.at)

#### Hotline Österreich

Telefon: 0800/555-632 (free Call)  
Email: [info@rea-card.at](mailto:info@rea-card.at)



Artikel Nr. 99040021  
Version 1.5  
© REA Card 2007